
時計機能の使い方

必要なもの

ラズパイ3A

ラズパイ用アダプター

SDカード(32GB以上)

マウス

キーボード

USBハブ

HDMIケーブル


起動の仕方

1ターミナルを開く

2 まず`cd /home/pi/python3`と入力してEnter

3 次に`sudo python3 Python_clock.py`と入力してEnter

これで時計が表示される



操作に関して

What is setting? =>

の表記の時は

[COLOR]と入力すると

→LEDアレイ上の文字の色を変更できる(5ページ)

[TYPE]と入力すると

→表示する画面を変更できる(6ページ)

[EXIT]を入力すると

→時計の表示を終了する

色の設定について

下記の文字を入力する

用意している色は

WHITE=>白

RED=>赤

GREEN=>緑

BLUE=>青

YELLOW=>黄

CYAN=>シアン

MAGENTA=>マゼンタ

ORANGE=>オレンジ

PURPLE=>紫

LIME=>黄緑

表示モードの切り替えについて

TYPEと入力したのち1または2を入力すると切り替えれます
現状は年月日の有無だけです
